

CHROMOFLEX PRO RC Taster

- Alternative zur CHROMOFLEX® Pro Fernbedienung
- 3/4-Kanal Funktionen per Wireless-Update austauschbar
- 11 Farbszenarien - davon 3 individuell editierbar
- Funksteuerung - Reichweite max. 300m (max. 50m im Gebäude)
- Geringer Leistungsverbrauch




Please note the installation- and safety instructions.



	66000371	66000372	66000373
Product	push-button mono, dimmer module, 1-channel	push-button controlled-white, 2-channel	push-button RGB/RGBW, 3-/4-channel
Number of channels	1	2	4
Operating voltage DC		3 V DC	
Radio frequency		868,3MHz	
External antenna		No	
Batterietyp		2 x 1,5V Micro (AAA)	
Connection via		Screw terminals	
Ambient temperature		0 ° C-50 ° C	
Length		53 mm	
Width		44 mm	
Height		28 mm	
Weight		24,4 gr	

ANSCHLUSSBESCHREIBUNG

1 – Kanal: SWITCH: Anschluss für die Zuleitung zum Taster
 SWITCH: Anschluss für die Rückleitung vom Taster
 NC: ohne Funktion



CT_WARM: Anschluss für „Farbtemperatur wärmer“ (1)
 CT_COLD: Anschluss für „Farbtemperatur kälter“ (2)
 DIM_DOWN: Anschluss für „Helligkeit niedriger“ (3)
 DIM_UP: Anschluss für „Helligkeit höher“ (4)
 COMMON: Anschluss für die Zuleitung zum Taster (5)

3/4 – Kanal:

1:	} Anschlüsse für den jeweiligen Taster (1,2,3,4) welche in der ProCEd Software frei belegbar sind. Als Standard sind vier verschiedene Farbsequenzen Eingespeichert.
2:	
3:	
4:	

COMMON: Anschluss für die Zuleitung zum Taster (5)